

## **FOG WONDER Set**

**KAKUSTec SHOWTECHNIC SYSTEMS**



### **Erste Inbetriebnahme:**

1. Stecken Sie das USB-Ladekabel in die Lade-Buchse auf der Rückseite (neben der Ringzieher-Öse).
2. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einem Netzteil/PC/Laptop.
3. Die LED des Lade-Kabels leuchtet rot.
4. Der Akku ist voll geladen, wenn die LED auf grün wechselt.
5. Trennen Sie nach dem Laden zuerst die USB-Verbindung, dann ziehen Sie den Lade-Stecker aus dem Gerät.

Wenn beim Einstecken des Ladekabels die Lade-LED grün statt rot leuchten: Trennen und verbinden Sie FOG WONDER mittels Lade-Kabel erneut mit einer Stromquelle.

Schalten Sie das Gerät auf „ON“ und betätigen Sie die Fernbedienung für 3-5 Sekunden.

Nun müßte die LED auf rot springen und bis zur vollständigen Ladung auch bleiben.

### **Die Benutzung des FOG Wonder Systems:**

1. Wählen Sie zuerst des passende Auslass-Ventil für den gewünschten Einsatz (senkrechter oder waagerechter Nebel-auslass).
2. Zum Wechseln entnehmen Sie die kleine, silberne Achse an der Vorderseite.
3. Wechseln Sie das Ventil nun durch Herausheben und Einsetzen.
4. Stecken Sie nun die Achse wieder ganz in das Gerät.
7. Klappen Sie das Auslass-Ventil auf und tropfen Sie nur 1-2 Tropfen der Fluid rechts und links vom der Glüh-Wendel.

### **Verwendung:**

1. Schalten Sie das FOG WONDER von "OFF" auf "ON".
2. Wenn Sie nun auf die Deckel-Platte des Senders drücken, beginnt das Gerät zu nebeln.

### **Achtung:**

**PRO NEBEL-STOSS MAX. 5 SEKUN-  
DEN, DANN MINDESTENS 3 SEKUN-  
DEN PAUSIEREN!**

## **Nach dem Einsatz:**

Schalten Sie das FOG WONDER nach jeder Verwendung von "ON" auf "OFF".

### **Achtung:**

**1. DER FUNK-EMPFÄNGER IM FOG WONDER VERBRAUCHT IM STANDBY-MODUS STROM!**

**2. SETZEN SIE IMMER DEN TRANSPORT-SCHUTZ IN DEN SENDER EIN, WENN SIE DAS GERÄT NICHT BENUTZEN!**

## **Wartung:**

Wir empfehlen Ihnen, FOG WONDER einmal jährlich in unserer Fach-Werkstatt mit einem Wartungs-Check kontrollieren zu lassen, um die Garantie zu aktualisieren!

## **Sicherheitshinweise:**

Bitte handhaben Sie dieses Requisit und die dazugehörigen Materialien mit viel Sorgfalt, um Verletzungen und Brände zu verhindern!

## **Haftungsausschluss:**

Da der Einsatz außerhalb unseres Einflusses liegt, lehnen wir für unsachgemäße Anwendung jegliche Haftung ab!

## **Zusatzinformationen zum Akku:**

1. Im Gerät ist ein LiPo-Akku der neuesten Generation fest verbaut, daher gehört es NICHT IN DEN RESTMÜLL, sondern muss als Elektro-Abfall entsorgt werden!

2. Schalten Sie nach Gebrauch das Gerät aus, da sonst der LiPo-Akku tiefenentladen wird! Dies kann den Akku zerstören!

Viel Spaß!