

## **Glühbirne ULTRA**

**KAKTUStec SHOWTECHNIC SYSTEMS**



### **Erste Inbetriebnahme:**

1. Nehmen Sie den Kleber mit dem Neodyn-Magneten von ULTRA ab.
2. Schrauben sie die Birne so in die mitgelieferte Fassung, dass sie nicht wackelt, aber nur ganz leicht und ohne Kraft!
3. Stecken Sie das USB-Ladekabel in die Lade-Buchse auf der Unterseite der Fassung.
4. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einem Netzteil/PC/Laptop.
5. Die LED des Lade-Kabels leuchtet rot.

6. Der Akku ist geladen, wenn die LED auf grün wechselt.

7. Trennen Sie nach dem Laden zuerst die USB-Verbindung, dann ziehen Sie den Lade-Stecker aus der Fassung.

Um den Akku optimal zu laden verfahren Sie wie folgt, wenn die Lade-LED grün leuchtet:

Betätigen Sie die Fernbedienung für 3-5 Sekunden.

Nun muß die LED wieder auf rot springen und bis zur vollständigen Ladung bleiben.

### **Die Benutzung de Glühbirne ULTRA:**

1. Entfernen Sie den Transportschutz aus der Funk-Fernbedienung.
2. Wenn Sie nun auf die Deckel-Platte des Senders drücken, beginnt das Gerät zu leuchten.

**Achtung:**  
**Glühbirne ULTRA sollte nicht länger als max. 30 Sekunden am Stück leuchten, DANN MINDESTENS 5 SEKUNDEN PAUSIEREN, um ein Überhitzen zu vermeiden!**

## Nach dem Einsatz:

Schalten Sie Glühbirne Ultra aus, indem Sie den Kleber mit Neodyn-Magnet wieder auf das Gewinde kleben, und zwar an der Stelle, wo sich der kleine schwarze Punkt befindet!

## **ACHTUNG:**

**1. DER FUNK-EMPFÄNGER IN DER Glühbirne ULTRA VERBRAUCHT IM STAND-BY-MODUS STROM!**

**2. UM SICHER ZU SEIN, DASS DER EMPFÄNGER TATSÄCHLICH DEAKTIVIERT IST, DRÜCKEN SIE EINFACH EINMAL KURZ AUF DEN SEN- DER: BLEIBT DIE LAMPE AUS, IST ALLES PERFEKT!**

**3. SETZEN SIE IMMER DEN TRANSPORT-SCHUTZ IN DEN SENDER EIN, WENN SIE DAS GERÄT NICHT BENUTZEN, SO VERMEIDEN SIE, DASS DER SCHALTER VERSEHENTLICH GEDRÜCKT WIRD UND SICH DADURCH DIE BATTERIE ENTLÄDT!**

## Wartung:

Wir empfehlen Ihnen, ULTRA einmal jährlich in unserer Fach-Werkstatt mit einem Wartungs-Check kontrollieren zu lassen, um die Garantie zu aktualisieren!

## Sicherheitshinweise:

Bitte handhaben Sie dieses Requisit und die dazugehörigen Materialien mit viel Sorgfalt, um Verletzungen und Brände zu verhindern!

## Haftungsausschluss:

Da der Einsatz außerhalb unseres Einflusses liegt, lehnen wir für unsachgemäße Anwendung jegliche Haftung ab!

## Zusatzinformationen zum Akku:

1. Im Gerät ist ein LiPo-Akku der neuesten Generation fest verbaut, daher gehört es NICHT IN DEN RESTMÜLL, sondern muss als Elektro-Abfall entsorgt werden!

2. Selbstverständlich können Sie all unsere Geräte an uns zurück schicken oder sie uns auf einer Messe zurück geben! Wir zerlegen unsere Produkte vollständig und führen alle Einzelteile dem Recyclingprozess zu! Professionell entsorgt werden nur die Bauteile, bei denen eine Weiterverwertung nicht möglich sind!

3. Schalten Sie nach Gebrauch das Gerät aus, da sonst der LiPo-Akku tiefenentladen wird!

Dies kann den Akku zerstören!

Viel Spaß!

Ihr KAKTUS FX-Team